



01730E00

Корпуса Ex e, серии 8125 и 8146

- Взрывозащита по
 - CENELEC
 - IEC
- Применяются в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Надежная защита встроенных приборов
- Корпуса Ex e из различных материалов
 - Серия 8146 из полиэфирной смолы
 - Серия 8125 из листовой стали, с лаковым покрытием или из нержавеющей стали
- Монтаж фланцев корпуса по заказу

STAHL

Благодаря многообразию исполнений серии корпусов 8125 и 8146 в особенности подходят для изготовления взрывозащищенных установок управления и распределительных установок.


Взрывозащита установок обеспечивается за счет монтажа компонентов вида взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" Ex d и "Повышенная безопасность" Ex e.

Отдельные корпуса могут объединяться в более крупные комбинации корпусов путем прифланцовывания друг к другу соответствующих стенок корпуса посредством уплотнительной рамы.

Зоны 1 и 2, 21 и 22

Системы сборных шин

- Для распределения тока в крупных системах управления
- Максимум 690 В и 160 А



Корпус Ex d

- Корпус из алюминиевого сплава
- Монтаж стандартного электрооборудования

Командные и сигнальные приборы

- Переключатель, световой сигнализатор
- Переключатель управления и выключатель электродвигателя
- Амперметр и вольтметр
- Цифровая индикация

Управляющие заслонки

- Задействование защитного переключателя серии 8562 Ex de снаружи
- Открывать крышку корпуса не требуется
- Указывается коммутационное положение
- Запирается навесным замком

Несущая подставка

- Подходит для вертикального и настенного монтажа
- Поставляется с крышкой и освещением
- Комбинируемая монтажная система
- Согласована с сериями корпусов 8146 и 8125

Корпус коммутационной коробки

- Вводы проводки
- Распределение кабелей посредством присоединительных клемм

Кабельные вводы

- Кабельные соединения
- Фланец для кабельного ввода
- Патрубок для кабельного ввода
- Ввод неармированных и армированных кабелей

09646E00

STAHL